



#### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Materiais necessários para instalação: lápis, furadeira, serra copo e silicone.

1. Com um lápis, faça as marcações no tampo, conforme ilustração 1: contorno da cuba (1) e do furo de escoamento (2).

2. Com a serra copo, faça a furação no diâmetro de 45 mm na demarcação da saída de escoamento, conforme ilustração 2.

3. Na borda inferior da cuba de porcelana passe um pouco de silicone transparente. No caso das cubas de vidro, não é necessário o uso de silicone. Para prendê-la é necessário o uso de uma válvula que fixe-a o suficiente para que não se mova, conforme ilustração 3.

4. Fixe a cuba na parte demarcada, conforme ilustração 4.

5. Após colocá-la no local correto, finalize a instalação utilizando a válvula e o sifão, que são adquiridos separadamente.

Atenção: tenha cuidado ao manusear as cubas de vidro, caso contrário pode riscar a camada de proteção e danificar a cor do produto, o que se enquadra como mal uso e causa a perda de garantia.